


## BEZPRZEWODOWA KOLOROWA STACJA POGODOWA Z OSTRZEŻENIEM TEMPERATURY



Dziękujemy za zakup bezprzewodowej kolorowej stacji pogodowej Baldr z ostrzeżeniami o temperaturze. Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane przy użyciu innowacyjnych komponentów i technik, aby umożliwić doskonale wyświetlanie pogody. Przeczytaj uważnie instrukcję, aby zapoznać się z właściwościami i funkcjami przed użyciem urządzenia.

### Skład zestawu:

Jednostka główna zasilana za pomocą zasilacza sieciowego (w zestawie) i 1x CR2032 (w zestawie)  
Czujnik na 2 baterie AA (brak w zestawie)

## OSTRZEŻENIA

1. Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia i zasilacza. Nie podłączać, jeśli urządzenie lub zasilacz zostały uszkodzone podczas transportu.
2. Wybierając miejsce ustawienia stacji pogodowej, należy upewnić się, że nie jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wibracje, kurz, ciepło, zimno lub wilgoć.
3. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu – praca w takim środowisku może spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Urządzenie powinno zostać ustawione na płaskiej powierzchni w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Urządzenie powinno być montowane i obsługiwane tylko przez osoby dorosłe.
6. Upewnij się, że urządzenia znajdujące się w pobliżu stacji pogodowej nie działają na tej samej częstotliwości. Takie urządzenia mogą powodować zakłócenia w połączeniu radiowym.
7. Nie umieszczaj urządzeń obok lub na metalowych płytach. W przeciwnym razie jakość transmisji fal radiowych może ulec pogorszeniu.
8. Nie montuj urządzenia w budynkach żelbetowych, np. lotniska, wieżowce, fabryki lub piwnice. W przeciwnym razie transmisja fal radiowych między urządzeniami może zostać poważnie zakłócona.
9. Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
10. Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

11. Nie zakrywaj urządzenia ręcznikami ani kocami, co może spowodować jego przegrzanie.
12. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
13. Należy okresowo sprawdzać wszystkie elementy urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
14. Urządzenie należy przechowywać i użytkować w warunkach suchych, bez narażania na wilgoć, opady atmosferyczne, kontakt z cieczami, etc.
15. Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury.
16. Urządzenie należy przechowywać i użytkować w suchym, pozbawionym wilgoci i wody miejscu.
17. Gwarancja zostanie utracona w razie szkód wynikających z niestosowania się do instrukcji.
18. Niebezpieczeństwo uduszenia: ryzyko zaplątania w przewód. Urządzenie oraz przewód należy umieścić poza zasięgiem dzieci (w odległości co najmniej 1 metra). Zasilaczy AC w żadnym wypadku nie wolno podłączać do przedłużaczy.
19. Używaj tylko zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie.
20. Nie należy dotykać styków zasilacza sieciowego.
21. Zabrania się przecinania przewodów zasilaczy w celu wymiany wtyczek na inne, gdyż zagroziłoby to bezpieczeństwu.
22. Produkt należy podłączać wyłącznie do źródeł zasilania o charakterystyce podanej na etykiecie znamionowej.

## BATERIE

TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWĄ. W PRZYPADKU POŁKNIECIA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ W CIĄGU 2 GODZIN.

1. W wyjątkowych sytuacjach baterie mogą być niebezpieczne! Ryzyko wycieku, pożaru oraz zapalenia. Należy zachować ostrożność.
2. Nie należy łączyć nowych i zużytych baterii, baterii różnego typu, baterii z akumulatorami.
3. Baterie należy włożyć zgodnie z odpowiednią polaryzacją baterii +/-.
4. Usuń baterie, jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas.
5. Używaj tylko zalecanych baterii alkalicznych.
6. Jeśli używasz akumulatorów, wyjmij je z produktu przed rozpoczęciem ładowania.
7. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z zaleceniami na końcu niniejszej instrukcji.
8. Nie ładować baterii jednorazowych.
9. Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
10. Wyjmij wyczerpane baterie z zabawki.
11. Trzymaj baterie z dala od dzieci.
12. Bateria, z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana, ani ładowana.
13. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia.
14. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii.

## CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia nie należy używać benzyny, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników.
- W razie potrzeby wyczyść produkt miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie urządzenia.
- Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnych sił, uderzeń ani zmian temperatury lub wilgotności.
- Zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji urządzenia. Nieautoryzowane modyfikowanie i przerabianie produktu jest zabronione.


## UTYLIZACJA


Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami domowymi.

Wymagane jest oddzielne zbieranie tych odpadów w celu specjalnej obróbki

## BUDOWA URZĄDZENIA

### Jednostka główna





## 1. Prognoza pogody

Prognoza pogody na następne 12-24 godziny

## 2. Kalendarz

## 3. Dni tygodnia w 7 językach

## 4. Aktualny czas

Możliwość wyboru formatu 12/24 godzinnego

## 5. Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu

## 6. Temperatura i wilgotność zewnętrzna

## 7. Zapis max / min temperatury wewnętrznej i wilgotności

## 8. Zapis max / min temperatury zewnętrznej i wilgotności

## 9. Wskaźnik niskiego poziomu baterii

## 10. Ostrzeżenie o wysokiej / niskiej temperaturze zewnętrznej

## 11. Wskazanie kanału

## 12. Skanowanie kanałów

## 13. Ostrzeżenie o ujemnej temperaturze

## 14. Przycisk „☺<sup>12</sup> | ☀<sup>24</sup>”

## 15. Przycisk „SET”

Wejść do ustawienia czasu lub przełączyć C / F

## 16. Przycisk „▲/CH”

Wyczyść dane czujników i ponownie zarejestruj lub zwiększ dane

## 17. Przycisk „▼/ RCC”

Funkcja RCC lub zmniejsz dane

## 18. Przycisk „🔔”

Sprawdź lub wprowadź ustawienia alarmu

## 19. „ALERTS ” - przycisk alarmu

Sprawdź lub wprowadź ustawienie alertów temperatury

## 20. Przycisk „MEM”

Sprawdź lub wyczyść maks./min zapis


## 21. Stojak/ Podpórka

## 22. Otwór do zawieszenia


## 23. Pojemnik na baterie

### Uwagi:

1. Domyślny rok to 2020, jeśli wyświetlany dzień tygodnia jest nieprawidłowy, należy upewnić się, że rok został ustawiony poprawnie (tylko dla ustawień ręcznych).
2. Bateria CR2032 służy do funkcji pamięci (w zestawie). Proszę nie używać jako źródła zasilania. Jeśli musisz wymienić baterię, wyjmij część urządzenia, jak pokazano na poniższym rysunku, załaduj nową baterię zgodnie z biegowością (+ i -).



Dobrać




Biegun  
dodatni



## **OSTRZEŻENIE!**

TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWĄ. POŁKNIECIE MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ W PRZECIĄGU 2 GODZIN. W PRZYPADKU POŁKNIECIA NATYCHMIAST SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

## **Czujnik zewnętrzny**



**1. Lampka sygnalizacyjna**

**2. Otwór do zawieszania**

**3. Miejsce na baterie**

**4. Przełącznik kanału 1-2-3**

## **FUNKCJE**

- Czas sterowany radiowo DCF
- Do 3 kanałów RF dla czujników zewnętrznych (w zestawie tylko jeden czujnik)
- Kalendarz, alarm i funkcja drzemki
- Wyświetlanie czasu w formacie 12/24 godz
- Wskazanie ostrzeżenia o temperaturze ujemnej



- Tendencja zmiany temperatury jest wyświetlana za pomocą strzałek
- Wyświetlanie dni tygodnia w 7 językach: GER (niemiecki), ENG (angielski), FRE (francuski), ITA (włoski), SPA (hiszpański), DUT (holenderski), DAN (duński)
- Ostrzeżenie o wysokiej / niskiej temperaturze na zewnątrz
- Możliwość włączenia lub wyłączenia dźwięku klawiszy
- Prognoza pogody na następne 12-24 godziny z barometrem
- Pomiar wilgotności i temperatury wewnątrz / na zewnątrz ( °C / °F )
- Zapis maksymalnej i minimalnej temperatury i wilgotności wewnątrz / na zewnątrz
- Zakres temperatury wewnętrznej: -10 °C ~ 50 °F (14 °C ~ 122 °F)
- Zakres temperatury zewnętrznej: - 40 °C ~ 60 °F (-40 °C ~ 140 °F)
- Zakres wilgotności wewnątrz / na zewnątrz: 1% -99%
- Białe podświetlenie ze ściemniaczem

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x jednostka główna stacji pogodowej
- 1 x czujnik zdalny
- 1 x zasilacz sieciowy
- 1 x bateria CR2032
- 1 x instrukcja obsługi

## URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

**BALDR** rekomenduje wysokiej jakości baterie alkaliczne lub litowe dla najlepszej wydajności. Baterie cynkowo-węglowe oraz akumulatorki nie są rekomendowane.

## Instalacja jednostki głównej

Zdejmij pasek izolacyjny baterii ogniwa, a następnie podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.

## Instalacja czujnika

1. Zdejmij pokrywę miejsca na baterie.
2. Włóż 2 baterie AA do każdego czujnika zgodnie z biegunowością (+/-).
3. Załóż ponownie pokrywę baterii.

## Konfiguracja czujnika

- Przełącz kanał 1-2-3 sensora na dowolny kanał. Na przykład możesz ustawić kanał 1 dla czujnika. Przed synchronizacją upewnij się, że jednostka główna jest ustawiona na ten sam kanał. Uwaga specjalna: Naciśnij przycisk „▲ / CH” na urządzeniu głównym, aby ustawić kanał. Kolejność ustawień to CH1 - CH2 - CH3 - Skanowanie kanałów (od CH1 do CH2 do CH3, co 10 sekund), należy wybrać tę samą liczbę wyborów zarówno dla czujnika, jak i jednostki głównej, aby zsynchronizować.
- Zasil jednostkę główną przed załadowaniem baterii czujnika.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać jednostkę temperatury: C i F.

## Uwaga:

1. Jednostka główna automatycznie odbierze sygnał zewnętrzny po włączeniu zasilania, stan odbioru będzie trwał maksymalnie 3 minuty. Symbol sygnału anteny odbiorczej zacznie migać. Jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany w ciągu 3 minut, jednostka główna przestanie odbierać sygnał zewnętrzny.
2. Jeśli urządzenie główne znajduje się poza oknem odbioru sygnału trwającym 3 minuty, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „▲ / CH”, aby ponownie przejść do odbioru sygnału.

## KONFIGURACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

Po włączeniu lub zresetowaniu urządzenia, wyświetlacz LCD będzie w pełni wyświetlany przez 3 sekundy z dźwiękiem „BI”. Następnie wyświetlona zostanie temperatura i wilgotność w pomieszczeniu ze 100% jasnością podświetlenia.

**Wartości domyślne:**

Dzień tygodnia/ Język	Dźwięki	Wyświetlany czas	Format daty
GER	Włączone / ON	0:00 (format 24h)	D/M
Wyświetlana data	Jednostka temperatury	Funkcja RCC	
1st JAN 2020	C	Włączona / ON	
Strefa czasowa	Czas alarmu	Pogoda	
0	6:30 / alarm wyłączony	Częściowe zachmurzenie	

## Odbiór sygnału RF

Po włączeniu urządzenie zacznie odbierać sygnał z czujników zewnętrznych przez 3 minuty. Jeśli wszystkie 3 kanały zostaną odebrane w ciągu 3 minut lub odbiór zakończy się, urządzenie przejdzie do okna odbioru sygnału DCF.

Sygnał radiowy nie będzie odbierany podczas odbioru RCC, najpierw wyjdź z odbioru RCC, naciskając przycisk „▼ / RCC”.

## Odbieranie sygnału DCF

1. Po odebraniu sygnału RF urządzenie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego przez 7 minut z migającym symbolem anteny ▲. W tym czasie jasność podświetlenia automatycznie wyłączy się (domyślna jasność: 100%), możesz nacisnąć górny przycisk, aby włączyć pełne podświetlenie przez 5 sekund.
2. Po odebraniu sygnału jednostka główna wyświetli czas / miesiąc / dzień / dzień tygodnia z symbolem 📶 wyświetlanym na ekranie.
3. Codzienny odbiór sygnału RCC: odbiór sygnału radiowego odbywa się regularnie o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 każdego dnia. Urządzenie zaczyna odbierać sygnał codziennie o godzinie 1:00. Każdego dnia, gdy sygnał zostanie odebrany w dowolnym momencie odbioru, przestanie odbierać sygnał tego dnia.
4. Odbiór ręczny: naciśnij i przytrzymaj przycisk „▼ / RCC”, aby przejść do odbioru sygnału RCC.
5. Podczas odbierania możesz nacisnąć przycisk „▼ / RCC”, aby zakończyć odbieranie RCC.

### Wyświetlanie symboli RCC:

1. Podczas odbierania sygnału, symbol RCC „▲” będzie migał.
2. Po pomyślnym odebraniu sygnału, na wyświetlaczu LCD pojawi się kompletny symbol RCC „📶” i zakończy się odbiór RCC.
3. Jeśli nie zostanie odebrany żaden sygnał, symbol RCC zniknie.

### Ustawienia ręczne

1. Po odebraniu sygnału, jeśli nie ma potrzeby wprowadzania innych ustawień, nie ma potrzeby zapoznawania się z dalszą częścią instrukcji. Jeśli istnieją inne wymagania dotyczące ustawień, sprawdź poniższe kroki. Jeśli nie ma odbieranego sygnału, możesz wykonać poniższe czynności, aby ustawić je ręcznie.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ SET ”, aby wejść do ustawień, naciśnij przycisk „ SET ”, aby pominąć kroki ustawień lub przejść do następnej opcji ustawień.

**\* Wskazówki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby szybko zmienić wartość o 8 kroków.**


3. Naciśnij „ SET ”, aby wybrać język wyświetlania dni tygodnia. Ustawienie domyślne: GER. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼ / RCC”, aby wybrać języki: ENG, GER, ITA, FRE, DUT, SPA, DAN - opcjonalnie (angielski / niemiecki / włoski / francuski / holenderski / hiszpański / duński).
4. Naciśnij „ SET ”, aby wybrać sygnał dźwiękowy WŁ. / WYŁ. Ustawienie domyślne: WŁ. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby wybrać WŁ. / WYŁ.
5. Naciśnij „ SET ”, aby wybrać jednostkę temperatury. Ustawienie domyślne: C . Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby wybrać C / F .
6. Naciśnij „SET”, aby wybrać RCC. Ustawienie domyślne: WŁ. Wciśnij Przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby wybrać WYŁ. Lub WŁ.
7. Naciśnij „ SET ”, aby wybrać strefę czasową. Ustawienie domyślne: 0. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby wybrać strefę czasową od -12 H do + 12 H.
8. Naciśnij „SET”, aby wybrać rok. Zakres ustawień: 2000–2099. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby ustawić wartość.
9. Naciśnij „ SET ”, aby wybrać format wyświetlania miesiąca i daty. Ustawienie domyślne: D / M. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby wybrać format M / D lub D / M. (M: miesiąc, D: data)
10. Naciśnij „SET”, aby wybrać miesiąc. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/ RCC”, aby ustawić wartość.

11. Naciśnij „SET”, aby wybrać datę. Naciśnij przycisk „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby ustawić wartość.
12. Naciśnij „SET”, aby wybrać format czasu 12 / 24H. Ustawienie domyślne: 24 H. Wciśnij przycisk „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby wybrać 12H lub 24H.
13. Naciśnij „SET”, aby wybrać godziny. Naciśnij przycisk „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby ustawić wartość.
14. Naciśnij „SET”, aby wybrać minuty. Naciśnij przycisk „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby ustawić wartość.
15. Naciśnij „SET”, aby wybrać Pogodę. Ustawienie domyślne: częściowe zachmurzenie. Naciśnij „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby wybrać pogodę: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurnie, deszcz (opcjonalnie).
16. Naciśnij „SET”, aby potwierdzić i wyjść.
17. Podczas ustawiania dotknij górnego przycisku, aby zapisać i wyjść z ustawień.
18. W trybie ustawień, jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez 20 sekund, ustawienia zostaną automatycznie zapisane i urządzenie wyjdzie z ustawień.



## **FUNKCJA ALARMU**

### **Ustawienie czasu alarmu**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „🔔”, aby wejść do ustawień czasu alarmu.
2. Naciśnij przycisk „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby dostosować dane; naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „▲ / CH” lub „▼ / RCC” spowoduje szybką zmianę wartości o 8 kroków.
3. Kolejność ustawień to: Godzina → Minuta → Wyjście.
4. Podczas ustawiania dotknij górnego przycisku, aby zapisać i wyjść z ustawień.

5. W trybie ustawień, jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez 20 sekund, ustawienia zostaną automatycznie zapisane i urządzenie wyjdzie z ustawień.
6. Po ustawieniu godziny alarmu zostanie on domyślnie uruchomiony. Na ekranie pojawi się symbol alarmu .

## Włączanie / wyłączanie alarmu

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk „.
2. W trybie wyświetlania czasu alarmu, naciśnij przycisk „▲ / CH” lub „▼ / RCC”, aby włączyć / wyłączyć alarm za pomocą symbolu ON / OFF przy symbolu .

## FUNKCJA DRZEMKI

1. Aby wyłączyć alarm – naciśnij dowolny przycisk oprócz górnego. Alarm włączy się ponownie następnego dnia.
2. Aby włączyć funkcję drzemki – gdy dzwoni alarm, naciśnij górny przycisk. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach drzemki. Symbol „Zz” będzie migał na ekranie, wskazując tryb drzemki. Naciśnij dowolny inny przycisk oprócz górnego, aby wyjść z trybu drzemki. Alarm włączy się ponownie następnego dnia.
3. Gdy dzwoni alarm, narastający dźwięk alarmu „Bibi” będzie trwał przez 2 minuty, jeśli niezostanie wykonana żadna operacja.

# WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZENIA

Czujniki BALDR są wrażliwe na warunki otoczenia. Prawidłowe umieszczenie zarówno jednostki głównej, jak i czujnika zewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla dokładności i wydajności tego produktu.

## Umiejscowienie jednostki głównej

Umieść jednostkę główną w suchym miejscu, wolnym od brudu i kurzu. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniu, należy umieścić jednostkę główną z dala od źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.

## Umiejscowienie czujnika

Czujnik musi być umieszczony na zewnątrz, aby mógł rejestrować warunki zewnętrzne. Jest wodoodporny i jest przeznaczony do zastosowania na zewnątrz, jednak w celu przedłużenia żywotności należy zabezpieczyć czujnik przed wpływami atmosferycznymi. Najlepszym miejscem do umieszczenia czujnika to: 1,2 - 2,4 m nad ziemią, przy stałym zacienieniu i dostępem do dużej ilości świeżego powietrza.

## Ważne wskazówki dotyczące umieszczania

- Odległość jednostki głównej i nadajnika od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerowe lub telewizory powinna wynosić co najmniej 1,5m - 2 m.
- Aby zmaksymalizować zasięg bezprzewodowy, umieść urządzenia z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.
- Nie używaj innych produktów elektrycznych, takich jak słuchawki lub głośniki, które działają na tej samej częstotliwości sygnału.



- Urządzenia elektryczne w sąsiedztwie działające na tej samej częstotliwości sygnału mogą również powodować zakłócenia.
- Umieść jednostkę główną w odległości większej niż 1,2 metra od źródła zasilania, aby zapewnić lepsze użytkowanie (w tym źródło zasilania samego produktu lub innych urządzeń elektrycznych).

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

### Zapis minimalnych i maksymalnych wartości


1. Naciśnij przycisk „MEM”, aby sprawdzić maksymalną / minimalną temperaturę i wilgotność zewnętrzną i wewnętrzną.
2. Kolejność sprawdzania jest następująca: maks. wartość → min. wartość → wyjście. Wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MEM”, aby wyczyścić zapisy.
4. Zwykle zapis max i min jest aktualizowany co 24 godziny o godzinie 0:00.
5. Jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez 5 sekund, podgląd zapisów zostanie zamknięty.

### Temperatura

1. Po włączeniu urządzenia temperatura wewnętrzna wyświetli się automatycznie, odczyt będzie aktualizowany co 30 sekund; urządzenie zacznie odbierać sygnał zewnętrzny, który trwa maksymalnie 3 minuty.
2. Zakres wyświetlania temperatury wewnętrznej:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{F}$  ( $14^{\circ}\text{C} \sim 122^{\circ}\text{F}$ ); dla temperatury niższej niż  $-10^{\circ}\text{C}$  odczyt będzie: „LL.L”; dla temperatury wyższej niż  $+50^{\circ}\text{C}$ , odczyt będzie wyglądał następująco: „HH.H”.

3. Zakres wyświetlania temperatury zewnętrznej:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{F}$  ( $-40^{\circ}\text{C} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ); dla temperatury niższej niż  $-40^{\circ}\text{C}$  odczyt będzie: „LL.L”; dla temperatury wyższej niż  $+60^{\circ}\text{C}$ , odczyt będzie wyglądał następująco: „HH.H”.
4. Wskazania strzałek dla zmian temperatury:
  - wyświetli się, gdy temperatura wewnętrzna zmieni się o mniej niż  $1^{\circ}\text{C}$  w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem;
  - ↗ wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o  $1^{\circ}\text{C}$  w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
  - ↘ wyświetli się, gdy odczyt zmniejszy się o  $1^{\circ}\text{C}$  w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
5. Dokładność: Dla temperatury pomiędzy  $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ , dokładność wynosi  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , jeśli poza tym zakresem dokładność wyniesie  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ; Rozdzielczość temperatury wynosi  $0,1^{\circ}\text{C}$  ( $0,1^{\circ}\text{F}$ ).
6. Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać jednostkę temperatury  $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$  (patrz punkt 5 ustawień ręcznych).

## **OSTRZEŻENIA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ**

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk „ALERTS”, aby włączyć / wyłączyć ostrzeżenia o temperaturze zewnętrznej. Po włączeniu alertów na ekranie zostanie wyświetlony symbol  ostrzeżeń o temperaturze.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALERTS”, aby wejść do ustawień alertów temperatury. Wartość alertu temperatury będzie migać. Ustawienie domyślne: Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze:  $35^{\circ}\text{C}$  ( $95^{\circ}\text{F}$ ), Ostrzeżenie o niskiej temperaturze:  $5^{\circ}\text{C}$  ( $41^{\circ}\text{F}$ ).
3. Kolejność ustawiania alertów: Alert wysokiej temperatury na zewnątrz → Alert niskiej temperatury na zewnątrz → Zakończ.

4. Naciśnij przycisk „ALERTS”, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia alarmu. Naciśnij przycisk „▲/CH” lub „▼/RCC”, aby ustawić wartość. Przytrzymaj, aby szybko dostosować.
5. Po włączeniu funkcji alertów, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa lub niższa niż górna i dolna wartość ustawienia alarmu temperatury, odpowiedni symbol ostrzeżenia o wysokiej temperaturze „▲HI” lub symbol ostrzeżenia o niskiej temperaturze „▼LO”, wyświetlana wartość temperatury zewnętrznej będzie migać i co 1 minutę będzie słyszalny dźwięk „BiBiBi”.
6. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu, gdy dzwoni alarm.
7. Podczas ustawień, jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez 20 sekund, urządzenie dokona automatycznego zapisu i opuści tryb ustawień.

## **Wilgotność powietrza**

1. Po włączeniu urządzenia, wilgotność w pomieszczeniu wyświetli się automatycznie, odczyt będzie aktualizowany co 30 sekund; jednostka zacznie odbierać sygnał zewnętrzny, który trwa maksymalnie 3 minuty.
2. Zakres wyświetlania wilgotności: 1% -99%, dla wilgotności poniżej 1% odczyt wyniesie „1%”, a dla wilgotności wyższej niż 99% odczyt wyniesie „99%”.
3. Dokładność odczytu: gdy wilgotność wynosi 30-80%, dokładność wynosi  $\pm 5\%$ , jeśli poza tym zakresem dokładność będzie wynosić  $\pm 7\%$ .

#### 4. Wskazania strzałek dla zmian wilgotności:

- wyświetli się, gdy wilgotność zmieni się poniżej 5% RH w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem;
- ↗ wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 5% RH w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- ↘ wyświetli się, gdy odczyt zmniejszy się o 5% RH w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

#### 5. Dokładność wyświetlania: 1%.

**Wskazówki: Odczyt będzie dokładniejszy, jeśli urządzenie znajduje się w tej samej pozycji przez co najmniej pół godziny po włączeniu.**

## PROGNOZA POGODY

- Po włączeniu urządzenia wyświetla się symbol prognozy pogody. Istnieje 5 trybów pogody: **słonecznie**, **częściowe zachmurzenie**, **pochmurno**, **deszcz**, **śnieg**. Wyświetlanie symbolu pogody są oparte na obliczeniach godzinowych temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności i danych barometrycznych. Prognoza dotyczy następnych 12 godzin, po 48 godzinach gromadzenia danych, z dokładnością 70% -75%.



słonecznie



częściowe  
zachmurzenie



pochmurno



deszcz





śnieg

## FUNKCJA OSTRZEGANIA O PRZYMROZKU

Gdy aktualna temperatura zewnętrzna mieści się w zakresie  $0^{\circ}\text{C} \sim 2,9^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F} \sim 37,22^{\circ}\text{F}$ ), symbol ostrzeżenia ❄️ będzie migał,

dopóki odczyt temperatury nie przekroczy 2,9°C; symbol będzie wyświetlany ciągle na ekranie, jeśli temperatura jest niższa niż 0°C.

## REGULOWANE PODŚWIETLENIE

- Po włączeniu dotknij przycisku „ | ”, aby wyregulować jasność podświetlenia.
- Jasność podświetlenia można ustawić na 50%, 100% lub wyłączyć całkowicie.

## WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII

- Informacje o czujniku zewnętrznym: Gdy obok temperatury zewnętrznej pojawi się wskaźnik baterii, wymień baterie w czujniku zewnętrznym.
- Informacje o baterii litowej w jednostce głównej: Bateria CR2032 służy tylko do zapamiętywania ustawienia podczas nagłej przerwy w dostawie prądu. Gdy obok temperatury wewnętrznej pojawi się wskaźnik baterii, wymień baterię.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odczyt wartości zewnętrznych miga lub wyświetla myślniki	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Miganie odczytu wartości zewnętrznych jest zwykle oznaką zakłóceń bezprzewodowych. Umieść czujnik i jednostkę główną w pomieszczeniu, obok siebie i wyjmij z nich baterie.</li><li>2. Upewnij się, że na obu urządzeniach jest ustawiony ten sam kanał CH 1-2-3.</li><li>3. Włóż ponownie baterie w jednostkę główną.</li></ol>

Problem	Możliwe rozwiązanie
<p>Odczyt wartości zewnętrznych miga lub wyświetla myślniki</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Włóż ponownie baterie w czujniku zewnętrznym.</li> <li>5. Przed przeniesieniem czujnika zewnętrznego na zewnątrz pozostaw oba urządzenia w niewielkiej odległości od siebie, aby mogły uzyskać mocne połączenie.</li> </ol>
<p>Brak odbioru czujnika zewnętrznego</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umieść baterie w czujniku zewnętrznym i w jednostce głównej. Zapoznaj się z sekcją USTAWIENIA CZUJNIKA.</li> <li>2. Przenieś jednostkę główną i / lub czujnik zewnętrzny. Jednostki muszą znajdować się w odległości do 100 m (328 stóp) od siebie.</li> <li>3. Upewnij się, że oba urządzenia są umieszczone w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 m) od urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać komunikację bezprzewodową (takich jak telewizory, kuchenki mikrofalowe, komputery itp.).</li> <li>4. Używaj standardowych baterii alkalicznych. Baterie cynkowo węglowe oraz akumulatorki nie są rekomendowane.  <b>UWAGA:</b> Po ponownym włożeniu baterii może minąć kilka minut, zanim jednostka główna i czujnik połączą się.</li> </ol>

Problem	Możliwe rozwiązanie
Niedokładna temperatura / wilgotność	Upewnij się, że jednostka główna i czujnik są umieszczone z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wszelkich źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.
Wyświetlanie „HH.H / LL.L” w temperaturze wewnętrznej i / lub zewnętrznej	Jeśli temperatura jest wyższa niż zakres wykrywania, na ekranie wyświetli się HH.H; jeśli jest niższa niż zakres wykrywania, na ekranie wyświetli się LL.L.
<p>Jeśli Twój produkt BALDR nie działa poprawnie po wykonaniu kroków rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą na stronie zamówienia lub wyślij wiadomość e-mail na adres: <a href="mailto:service@baldr.com">service@baldr.com</a>.</p>	

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie czyścić żadnej części produktu benzenem, rozcieńczalnikiem lub innymi rozpuszczalnikami. W razie potrzeby wyczyść miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie. Spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Nie poddawaj produktu ekstremalnym siłom, wstrząsom ani wahaniom temperatury lub wilgotności.
- Nie manipuluj przy elementach wewnętrznych.
- Nie mieszaj nowych i starych baterii ani baterii różnych typów.

- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatorów z tym produktem. Wyjmij baterie, jeśli przechowujesz ten produkt przez dłuższy czas.
- Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczna jest osobna zbiórka takich odpadów w celu specjalnej obróbki.

## GWARANCJA

BALDR zapewnia roczną ograniczoną gwarancję na ten produkt na wady produkcyjne materiałów i wykonania.

Naprawy gwarancyjne może wykonać tylko autoryzowany serwis. Należy zachować dowód zakupu i okazać go na żądanie serwisu.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne.

Gwarancja wyklucza: (1) szkody spowodowane wypadkiem, nieuzasadnione użycie lub zaniedbanie (w tym brak lub rozsądne i niezbędna konserwacja); (2) uszkodzenia powstałe podczas transportu (reklamacje należy zgłosić przewoźnikowi); (3) uszkodzenie lub pogorszenie stanu akcesoriów lub powierzchni; (4) uszkodzenie wynikające z nieprzestrzegania wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji lub usunięcia z instalacji stacjonarnej, normalnej konfiguracji lub regulacji, roszczeń wynikających z wprowadzenia w błąd sprzedawcy lub różnic w działaniu wynikających z okoliczności związanych z instalacją.

Aby otrzymać usługę gwarancyjną, nabywca musi skontaktować się z wyznaczonym przez firmę BALDR centrum serwisowym w celu określenia problemu i procedury serwisowej.

Dziękujemy za wybór produktów BALDR.